

# 说 明 书：WDD120844SAOT

## 技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 尺寸规格: A5版，双胶纸 100 g / m<sup>2</sup> (长×宽=140mm×210mm) 误差为±5mm。
3. 纸张页数: 12 张。
4. 印刷颜色: 单墨黑白。
5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

销 售 地	中 国
个 / 台	1
原使用机型	
WDD120844SAOT	

(d)					说 明 书	惠而浦（中国）股份有限公司			
(c)									
(b)									
(a)									
标记处数	更 改 理 由	签 字	日 期						
设 计		标 准 化		双 胶 纸	图 样 标 记 重 量 比 例				
审 核		审 批							
会 签		日 期			共 1 张 第 1 张				
					部 件 编 号	3 0 1 G 1 3 A 0 1 3 8 3 2			



# 洗衣机使用说明书

全自动滚筒洗干一体机型号：  
WDD120844SAOT



扫一扫关注  
惠而浦官方微信

## 合格证

检验工号：001号

惠而浦（中国）股份有限公司

WHIRLPOOL CHINA CO.,LTD.

地址：合肥市高新区习友路4477号

客服电话：95105696（全国统一使用，免加区号，市话费用）

投诉电话：0551-65310415

网址：www.whirlpool.com.cn

NO:301G13A013832- 2020年08月第一版

- | 使用本产品请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
- | 熟练使用，有利节约。
- | 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

## 目录

### 洗衣前说明

注意事项	2~3
安装介绍	4~5
各部件说明	6
装箱说明	6
规格参数表	7

### 操作说明

门盖锁定及解除方法	8
洗涤剂盒的隔间介绍	8~9
洗衣小常识	9
首次开机设置	10
控制面板功能介绍	11~12
快速使用入门	13~14
程序使用介绍	14~17
多种多样的功能	18

### 清洁维护

维护保养	19~20
产品有害物质含量状态说明	20
并非故障的情况	21
故障排除指南	22

## 注意事项

- 使用前请详细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

	禁止	此标示栏的内容为「有死亡、受伤或物品损坏的可能性」。
	警告	此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。
	注意	此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。

### 禁止

	请勿放置在不稳定的位置。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 因外力影响，极容易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。</li><li>● 开口不能被地毯阻塞。</li></ul>
	请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗衣机除按照说明书所规定的可洗涤衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。</li></ul>
	请勿洗涤沾有挥发性溶剂的衣物。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物，这样可能引起火灾或爆炸。</li><li>● 禁止使用可燃液体洗涤或烘干衣物。</li></ul>
	禁止使用额定电压以外的电源插座。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 会造成损坏、火灾及触电危险。</li><li>● 请单独使用额定电压、10A以上的电源插座，勿与其它电器共用电源，如要使用延长线，必须使用经过认证的且电流可满足要求的延长线。</li></ul>
	请勿连接50°C以上的热水水源。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 热水会使进水阀出现异常，无法工作。</li></ul>
	避免安装于潮湿及雨淋处，且不要将水直接撒到面板上。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 以避免电器绝缘不良，导致漏电或故障的发生。</li></ul>
	洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 以避免受伤的危险。</li></ul>
	手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。不要使用有损伤的电源线。电源线插片上有污渍时，要及时用干布擦拭干净。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 以避免触电的危险。</li></ul>
	洗衣机本体各部分，请勿直接用水冲洗。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 以避免绝缘不良，导致触电的危险。</li></ul>
	请勿将幼儿及重物放置在洗衣机上。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 以避免部件变形或破损导致危险的发生。</li></ul>

## 注意事项

### 禁止

电源线插头的插拔。

- 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片或施力于导线端，以避免触电或导致电源线内部导线断裂。
- 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。

电源线的保护。

- 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 

防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤。

- 以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。(如：雨衣、车套)
- 只能洗涤可衣物，如有疑问，请按照衣物上洗衣指南进行。



请勿靠近烟火。

- 请勿靠近烟火，且勿将点燃的蜡烛、香烟、蚊香及水壶放在洗衣机上，这是造成火灾或变形的主要原因。

禁止

禁止改装或自行维修。

- 除本公司指定的维修部外，禁止改装或自行维修，以避免发生火灾或触电的危险。
- 维修后请务必将洗衣机后罩盖装好。



禁止分解

有可能因高温引起灼伤的危险。

- 高温洗涤或烘干时，玻璃门会变热，使用时请勿接触门盖，尤其是儿童。
- 高温洗涤或烘干中需打开门盖时，请待温度降到安全温度、门锁自动解锁后，才可打开门盖。

禁止触摸

### 警告

不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。

- 会造成火灾、触电、受伤。
- 发生故障时请向本公司报修。
- 禁止维修时更换保险丝。  
(包括电脑板上内置保险丝)



儿童危险。

- 拆装下来的包装物请及时处理，勿让儿童接触或吞食。
- 洗衣机不用时请关好门盖，以防小孩进入内筒内。

禁止

保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。

- 会造成触电、受伤。



请务必正确接地。

- 为防止漏电事故的发生。



插座良好接地

### 注意

使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞。



- 避免脱水异常发生。
- 洗衣机不使用或维修清洗时：
  - 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
  - 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其它事故。



移动/搬运洗衣机时必须两人进行。



- 避免移动人员受伤。
- 探视洗衣机时请注意。
  - 女性或留长发人员探视洗衣机时，请注意头发勿掉入夹缝中，以避免头发被夹住的危险。




注意

## 安装介绍



### 搬运

- 搬运时，务必由两个人进行。
- 两人在机体两侧分别握手两只底脚进行搬运。



### 请勿错误放置

- 洗衣机须安装在地面上，地面必须坚固、平坦且防滑。
- 切勿将洗衣机放置在地毯或木质地板上。
- 禁止将洗衣机放在地台及支架上。
- 洗衣机三面离墙面或硬反射面的最小距离为10cm。



### 拆除运输固定用螺栓及底座保护装置

为在运输时保护洗衣机，洗衣机内部结构加装有4枚运输固定用螺栓，使用之前须将其全部拆除。


**注意：**如果不拆除，洗衣机在脱水时会出现强烈振动、噪音及功能异常。

- 用扳手拧松运输固定螺栓(4枚)。
- 将螺栓左右晃动后拔出。
- 将运转口盖对准原螺钉孔的位置按进去，直到吻合为止。
- 产品的安装请委托销售店或专业的维修人员进行。
- 请妥善保管好拆卸下来的运输固定用螺栓，在搬家时将非常需要。
- 使用前务必去除底座保护装置，如图示，否则将影响洗衣机的正常使用。

### 水平调整

洗衣机安装不平，使用时可能会发出异常噪音、振动或功能异常。请调节洗衣机可调脚(四个底脚均可调)，方法如下：


- 用扳手沿顺时针方向松开洗衣机底脚的锁紧螺母；转动底脚可以调节高度，以达到水平。
- 如果条件允许，可以使用水平仪检查洗衣机的调准状态，必要时校准。  
注意：所有四个底脚均必须与地面可靠接触，牢靠地立在地面上。
- 用扳手逆时针将锁紧螺母拧紧，与箱体底部锁定。
- 调整好后，用两只手分别按洗衣机上盖的对角，稍稍用力按压、晃动，确认已平稳。



## 安装介绍

### 进水软管的连接

注意：请务必使用附件中的新进水软管，旧进水软管不能重复使用。




- △ 注意**
- 安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。
  - 如果漏水，请关闭水龙头，重新安装。
  - 洗衣程序结束或长期不用时，请关闭水龙头。

### 排水软管的连接(限上排水机型)

- 当洗衣机不工作时把排水管放在洗衣机背后 (如图1所示)。
- 当洗衣机工作时把排水管放入排水池 (如图2所示)，也可将排水软管另一端插入下水道口内，保持排水软管口与下水道弯管之间有间隙，否则影响排水。
- 定期清理水泵过滤器可以保持洗衣机正常运行。


注意：图1所示排水管固定卡扣请勿下掉，排水管请勿抽离此卡扣，否则将造成洗衣故障。



## 各部件说明

### 温馨提示:

- 初次使用时，可能会有少量的水排出，这是在工厂进行性能检测时残留的水。
- 首次使用之前，建议在没有衣物的情况下完成一次“筒清洁”程序。
- 使用完后，请关闭水龙头，拔下电源插头，防止意外的水灾和火灾发生。



此图仅为示意图，请以实物为准

## 装箱说明

洗衣机 (一台)	进水软管组件 (一根)	说明书 (一本)	运转口盖 (四个)	保修凭证 (一个)

## 洗衣小常识

### 洗衣要领

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

## 规格参数表

型号	WDD120844SAOT
额定洗涤容量	12.0kg
额定脱水容量	12.0kg
最大电流	10A
额定电压	220V~50Hz
额定烘干容量	8.5kg
额定功率	2000W
洗涤噪音	62dB (A计权)
脱水噪音	66dB (A计权)
能效等级	1级
用水量	84L
耗电量	1.050kWh/cycle
洗净比	1.09
水压	0.03~1.0MPa
外形尺寸 (mm)	596x725x850(含门)/596x720x850(不含门)
执行标准	GB4706.24、GB4706.1、GB19606、GB12021.4、GB4343.1、GB17625.1、GB4706.20

\*能效检测程序为依次选择棉麻、60℃、脱水转速1400转。

\*噪音检测程序为依次选择棉麻、60℃、脱水转速1400转，漂洗次数1次。

## 门盖锁定及解除方法

### 门盖锁定

启动后，儿童检测模式结束后，门盖将自动锁定，无法打开。

### 门盖锁定解除

运行过程中，按“暂停”键（II），内筒停止转动后，门盖锁定将自动解除。

1. 直接拔下电源插头或洗衣中途停电门盖锁定不能自动解除。
2. 在洗涤过程中开启门盖，可能会有泡沫溢出，请用毛巾等接住。
3. 高温及臭氧工作状态下无法打开门盖。
4. 水位过高时，无法打开门盖。

## 洗涤剂盒的隔间介绍

### 柔顺剂储存盒


- 通过此腔加注柔顺剂。
- 此腔为柔顺剂储存盒，可储存 500ml 柔顺剂，用于多次使用。
- 使用浓缩型柔顺剂，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。

### 液体洗涤剂储存盒

- 通过此腔加注液体洗涤剂。
- 此腔为液体洗涤剂储存盒，可储存 1000ml 液体洗涤剂，用于多次洗涤。

### 洗衣粉/除菌液

- 此投入口用于投放洗衣粉或除菌液。
- 不易溶解的洗涤剂，如粉状皂片，请预先充分溶解后倒入洗衣粉隔间内。
- 可单独添加一次剂量的液体洗涤剂。
- **如需使用除菌液，请打开除菌液功能，确认打开洗涤剂自动投放功能，并在此腔添加除菌液。**



## 洗涤剂盒的隔间介绍

### 洗涤剂盒使用注意事项

#### 1. 安装、移动

- 洗涤前洗涤剂盒必须完全插入否则洗衣机会有相关提示。
- 在添加液体洗涤剂及柔顺剂时，洗涤剂盒请勿取出，以避免洗涤剂盒放置不稳液体流出。
- 在安装、移动、搬运、维修洗衣机前，请务必将洗涤剂盒取出并妥善放置，以免洗涤剂或柔顺剂溢出。洗衣机调整完毕后，将洗涤剂盒安装到位，即可正常使用。

#### 2. 洗涤剂使用

- 使用滚筒专用洗涤剂，请勿使用具有腐蚀性和产生气体的漂白剂。
- 请参照洗涤剂厂家的说明，并根据所洗衣物种类、颜色、温度、污渍程度等使用洗涤剂。
- 使用适量的洗涤剂，可以取得良好的洗涤效果，并有利于环境保护。
- 请勿使用过量的洗涤剂，否则将产生过多的泡沫，影响洗涤效果；且门封处会有残留，或可能导致功能故障。
- 为了防止高浓度的除菌液对衣物的损害，请按照除菌液说明书适当添加。推荐使用成分为对氯间二甲苯酚的除菌液。
- 液体洗涤剂/柔顺剂储存盒只能用于液体洗涤剂/柔顺剂的投放并且在使用时溶液不能超过MAX刻度线，以免溢出。
- 洗涤剂盒中洗衣粉/除菌液投入口，用于洗衣粉/除菌液或单次液体洗涤剂的投放；洗衣粉或单次液体洗涤剂与除菌液不可同时投入。

#### 3. 自动投放功能使用

- 如需使用自动投放功能，请开机后在程序界面打开洗涤剂/柔顺剂自动投放功能。
- 打开洗涤剂自动投放功能时您不用再向洗衣粉/除菌液腔中添加洗衣粉或单次液体洗涤剂。

## 洗衣小常识

### 洗衣要领


- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

## 首次开机设置

### WiFi连接

洗衣机初次开机时，为了保证时钟预约功能的准确性，需要您进行无线网络的连接，连接完成或取消连接后，均可进入显示屏主界面。

温馨提示：如首次开机不连接无线网络，在使用时也可在设置选项中进行设置。



主页

## 控制面板功能介绍

本产品采用门上全触控显示屏操控洗衣程序选择及功能设置、调整等操作。

温馨提示：显示内容以购买机型实际显示为准。

### 主页



### 3. 状态栏

- 右上角显示时间与WiFi状态。
- 向下滑动状态栏中间“——”图标可进入设置和品牌模块。



### 2. 显示屏模块

- 显示屏共分为3个模块，6th一键启动、程序、收藏。
- 具体模块操作方式见程序及功能介绍。
- 运行后非暂停状态下无操作2分钟后，显示屏进入省电模式。

### 1. “电源开/关”键

- 具有开关电源作用。按“电源开/关”键开机，显示屏点亮，出现开机动画；长按1秒“电源开/关”键关机。
- 程序运行结束后，洗衣机可自动关机。

### 设置和品牌模块



向下滑动状态栏“——”，可进入设置和品牌模块：

设置模块可对洗衣机联网、绑定APP、童锁、亮度、声音、时钟、语言进行设置，并进行系统升级；


品牌模块为品牌及产品功能视频的播放。

设置模块界面如下：

1. WiFi连接 2. 童锁 3. 绑定APP



4. 屏幕亮度
5. 声音调节
6. 时钟设置
7. 语言选择
8. 系统升级



1. 系统升级过程中，不能断电！否则机器将无法使用。  
2. 洗涤过程中，下拉菜单仅部分设置可用（童锁、亮度、声音可调节）。

## 控制面板功能介绍

### 绑定APP

洗衣机联网后，可以通过点击设置模块“”按键，显示屏会出现二维码，


您可以用手机通过微信或其他软件扫描此二维码，下载安装APP并注册登录，用APP的“扫一扫”扫码此二维码进行配网操作。（手机系统要求：Android版本为4.4.4以上，IOS版本8.0以上）

您可通过该说明书了解功能使用方法，部分机型也可在APP中注册后，进入电子说明书了解功能使用方法。



此二维码为示意

### 确保洗衣机已联网



点击按键



此二维码为示意  
成功绑定APP后“解除绑定”按键亮起，  
表示可点击操作

## 快速使用入门

### 快速使用入门

#### 准备洗涤

- 打开水龙头，放好排水管，插好电源插头。
- 添加洗涤剂，放入洗涤物，关闭门盖。


#### 控制面板操作

- 1 按“电源开/关”键，打开电源
- 2 按显示屏“程序”键进入程序选择页面
- 3 选择所需程序
- 4 选择所需选项参数及特色功能
- 5 按“启动”键（>），启动程序

#### 洗衣结束

- 洗衣机发出提示音。
- 取出衣物后拔下电源插头，关闭水龙头。

#### 控制面板操作说明 (以选择棉麻程序为例示意)



## 快速使用入门

- 程序可根据您使用的频率自动前置，连续使用3次的程序默认排在第一位。
- 程序下设可调选项有浸泡、温度、漂洗、转速、烘干、预约、除菌液、特渍洗、随心洗、模式、洗涤剂、柔顺剂。（可调选项类别根据程序各有不同）
- 程序可选特色功能有顽渍净+、除菌螨、活水漂、蒸汽除皱。（可选功能根据程序各有不同）

### 快捷一键启动程序

打开电源，点击主页6th一键启动按键，可实现一键启动洗涤程序。



## 程序使用介绍



APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局(The Woolmark Company) 授权，根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。  
洗衣机授权编号：M1753

## 程序使用介绍

程序	使用介绍	建议洗涤容量	建议烘干容量
混合	适用于棉麻、化纤类织物的混合洗涤，也可用于日常衣物的洗涤。	≤7kg	≤7kg
1H洗烘	快速洗涤加烘干，针对少量衣物。	≤1kg	≤1kg
快洗15'	适用于少量每日更换、低脏度织物、夏季轻薄衣物及新买衣物的洗涤。	≤1kg	≤1kg
蒸汽护理	适用于衣物的蒸汽护理。	≤1kg	≤1kg
空气洗	适用于衣物蒸汽和臭氧的动态洗涤。	≤3kg	≤3kg
静态除菌	适用于不进水的臭氧除菌静态洗涤。	≤1kg	—
防过敏	适用于棉麻等可高温洗涤的衣物。	≤4kg	≤4kg
暖衣	适用于给日常棉或混合衣物的加热。	—	≤2kg
漂脱水	用于仅需要漂洗脱水的衣物。	额定容量	≤8.5kg
单脱水	用于仅需要脱水的衣物。	额定容量	≤8.5kg
单烘干	适用于潮湿棉织物的烘干。	—	≤8.5kg
筒清洁	清洁内外筒，请勿放置衣物。	—	—
羊毛	适用于羊毛类织物洗涤。	≤2kg	—
真丝	适用于丝绸、雪纺类织物洗涤。	≤3kg	—
莫代尔	适用于莫代尔织物的洗涤。	≤3kg	—
牛仔	适用于牛仔类衣物的洗涤。	≤7kg	≤6kg
护色	适用于颜色鲜艳或容易褪色的衣物。	≤5kg	—
冲锋衣	适用于冲锋衣洗涤。	≤3kg	≤3kg
羽绒	适用于可机洗的羽绒填充衣物。	≤4kg	≤2kg
内衣	适用于内衣等贴身衣物的洗涤。	≤3kg	≤3kg
衬衫	适用于衬衫类衣物的洗涤。	≤5kg	≤3kg
棉麻	适用于棉麻类衣物洗涤，日常衣物洗涤。	额定容量	≤8.5kg
婴儿服	适用于婴儿衣物的洗涤。	≤4kg	≤4kg
运动服	适用于运动服洗涤。	≤7kg	≤6kg
家纺	适用于毛毯等大件织物的洗涤。	≤7kg	≤7kg
窗帘	适用于窗帘等大件织物的洗涤。	≤5kg	—
浴巾	适用于浴巾等织物的洗涤。	≤7kg	—
一键启动	适用于日常穿着的每日洗涤。	≤7kg	≤7kg

备注：1. “—”表示不支持洗涤或烘干。 2. 以上程序使用均需打开水龙头，请确认。

## 程序使用介绍

### 可调程序选项说明

可调节程序选项	选项说明
浸泡	浸泡时间选择，具体参数根据程序有不同
温度	洗涤水温选择，具体参数根据程序有不同
漂洗	漂洗次数选择，具体参数根据程序有不同
转速	脱水转速选择，具体参数根据程序有不同
烘干	<p>用于烘干衣物，分为标准、低温、熨烫、储存、定时烘干(显示的数字代表分钟)、关六种模式。</p> <p>标准烘干：用于烘干潮湿的棉织物，衣干即停。</p> <p>低温烘干：使用低温进行烘干，用来保护不耐热的衣物。</p> <p>熨烫烘干：烘干后使衣物保持合适的湿度，便于熨烫。</p> <p>储存烘干：烘干后衣物足够干，可以直接储藏。</p> <p>定时烘干：在指定的时间段内对衣物进行烘干（数字代表分钟）。</p> <p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘干程序运转时，必须打开水龙头，因为烘干时需要水冷却除湿。</li> <li>● 使用定时烘干功能时，为了防止过强的烘干引起洗涤物的皱褶，烘干时间可先设定少一点，结束后可视烘干效果追加烘干时间。</li> <li>● 使用定时烘干功能时，请先对衣物进行脱水过程。</li> <li>● 必要时，脱水后请将衣物的结解开，再放入滚筒进行烘干。</li> <li>● 部分程序烘干功能受限制。</li> <li>● 较大或较厚的衣物，烘干后部分位置可能会烘干不均匀，请结束后视烘干效果适当追加烘干时间。</li> <li>● 以上烘干模式中，仅定时烘干可中途暂停。</li> </ul>
预约	<p>程序设置完毕后，点击“预约”键，可设定程序结束时间，时间设置完毕后，按“启动”键可启动预约功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 预约为时钟预约，最多可设置到24小时。</li> <li>● 未联网的情况下，点击“预约”键，先出现校准时钟页面，联网的情况下直接进入时间设置。</li> <li>● 部分程序不支持预约。</li> <li>● 预约设置过程中，1分钟无操作页面自动返回，也可按“返回”键退出预约。</li> <li>● 预约启动后，如需取消预约，可按“电源开/关”键关闭电源重新开始。</li> <li>● 运转结束时间可能会随着水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际预约时间有差别。</li> </ul>
除菌液	除菌液设置默认关闭，如需使用除菌液，单击打开按键，手动往除菌液腔内添加除菌液，添加完毕即可。
特渍洗	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 含多种特渍类型，根据衣物的脏污类型，可选择相应特渍，以提高洗涤效果。</li> <li>2. 程序不同，特渍种类的选择范围有所不同，部分程序特渍选择范围受限制。</li> <li>3. 因选用的洗涤剂不同，洗涤效果会有差异。</li> </ol>

## 程序使用介绍

可调节程序选项	选项说明
随心洗	程序总时间的调节，含多种洗涤时间可选，时间调节后，各洗涤参数智能调整。随心洗选项与其它程序选项不兼容，不可同时选择。
模式	设置切换洗涤模式（关、静音模式、加速模式）。 关：洗衣机默认模式。 静音模式：所有提示音为关闭状态，智能超静脱水。 加速模式：智能加速，缩短程序时间。
洗涤剂	按该键，根据需要设置洗涤剂自动投放功能，可选档位有高、中、低、自动、关。部分程序此功能不可选。 关机后自动投放设置可被记忆。（羊毛及真丝程序除外）
柔顺剂	打开此按键可实现柔顺剂自动投放功能，部分程序此功能不可选。 关机后自动投放设置可被记忆。（羊毛及真丝程序除外）

## 可选特色功能说明

可选特色功能	功能说明
顽渍净+	此功能用于日常衣物的强力去渍洗涤。
除菌螨 <sup>④</sup>	打开此功能可在洗涤程序增加除菌除螨过程。
活水漂	打开此功能可在漂洗过程增加动态漂洗，降低洗涤剂残留。
蒸汽除皱	打开此功能可在程序运转结束后，增加6小时蒸汽防皱过程，可通过高温蒸汽有效祛除衣物褶皱。在蒸汽除皱过程中，可随时关闭电源，并可在等待最长不超过5分钟的降温过程后开门取出衣物。  <b>⚠ 注意</b> 1. 蒸汽除皱模式下，筒内为高温高湿环境，请确认衣物的耐受程度。 2. 此功能需要打开水龙头，请使用时注意确认。

## 多种多样的功能

### 程序收藏功能

适用于收藏个人专属洗衣模式，并可记忆保存。

- 程序自定义设置完毕后，点击程序名称旁收藏快捷键“”，可收藏自定义程序，如需取消，再次点击“”即可。
- 下次开机时，单击主页“”按键，选中收藏程序，按“启动”键，可直接运行已收藏程序。
- 收藏程序仅限六个，满六个后需删除方可收藏新程序。



### 常用程序前置

连续使用某程序3次以上，下次开机后此程序自动前置。

### 启动后参数可调

1. 程序运行中及暂停中均可对当前程序部分洗涤参数进行调整设置。
2. 具体可调节的参数取决于当前的洗衣进程。

### 中途添衣

程序运行时，按“暂停”键()，可以中途添加衣物；再按“启动”键 ()，继续运行程序。为避免水溢出或烫伤，在筒内水位高度、臭氧浓度、水温、烘干温度较高的时候，中途添衣功能不支持，门盖无法打开。

### 筒清洁提示

洗衣机用过一段时间后，洗涤筒可能存在污垢，使用筒清洁程序可以达到清洁内外筒的目的。洗衣机每运行40次，下次开机后，“筒清洁”提示界面会亮起，提醒您进行洗涤筒清洁，此时可进行如下操作：

- 按“运行”键可直接启动“筒清洁”程序；
- 按“下次”键可回到主页。

**温馨提示：筒清洁时，请勿放入衣物及洗涤剂。**

### 童锁功能

为了防止儿童在洗衣时误操作洗衣机，可以设置童锁，此时按键（除电源键）锁定。运行过程中如果需要开门或者设置参数，需要先解除童锁功能。

#### 设定/解除方法：

**设定：**下拉设置页面，打开童锁键，即可设定童锁功能。

**解除：**方法一：下拉设置界面，关闭童锁键，可解除童锁功能；

方法二：长按3秒显示屏，可解除童锁功能。

### 儿童保护功能

洗衣机门盖关闭后，程序运行前，如果检测到门盖被打开过或其它需要运行儿童保护功能时，程序在运行时将执行儿童保护功能：

启动后首先门盖锁定，然后电机短暂运行后停止，门锁解锁，等待一定时间后上锁继续运行。

### 筒灯功能

开机状态打开门或点击屏幕后，筒内有灯光点亮，可方便查看筒内状况。

## 维护保养

洗衣机长期使用后，要及时保养，良好的保养习惯会延长洗衣机的使用寿命。  
进行保养工作前，请拔掉电源插头，防止危险发生。

### 机体保养


每次使用完后，请用柔软干净的布擦拭。当污渍严重时，请在布上沾适量的洗涤剂或肥皂水擦拭，不能用水直接浇淋。  
不能使用去污粉、稀释剂、汽油、酒精等化学物品擦拭机体。

### 门盖密封圈保养

每次使用完后，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。门盖密封圈的沟槽内若有别针等异物时，请务必将其取出。

### 洗涤剂盒的清洁

为了防止附着在洗涤剂盒的洗涤剂发霉，请定期清洗洗涤剂盒。  
打开洗涤剂盒翻盖后，取出洗涤剂盒，清洗完毕后正确插入，  
关闭洗涤剂盒上盖即可。  
注意：对洗涤剂盒清洗时，放置腔内的两个滤网请勿丢失。



### 进水阀口的清理（建议半年一次）

1. 取下洗衣机侧进水软管。
2. 取出进水阀口部用的过滤网。
3. 用牙刷等将过滤网清洗干净后，再装到进水阀口部。
4. 将进水软管重新连接上。

### 洗衣机冻结时

1. 用热毛巾包住水龙头及接头部位。
2. 拆下进水软管，将其浸泡在约50℃的热水中。
3. 向滚筒内倒入2-3升约50℃的热水。
4. 重新连接好进水软管，打开水龙头，启动洗衣机，检查进、排水是否正常。



### 排残水


- 如果停电，请在拿出衣物前排空洗衣筒内的水。
1. 从电源插座上拔下洗衣机的电源线。
  2. 用手或硬币抠开过滤器盖。
  3. 从固定限位中拉出黑色排残水管。
  4. 拔掉排残水管前端的排放帽。
  5. 让水流入容器。
  6. 盖好排放帽，将排残水管重新卡在限位中。
  7. 盖好过滤器盖。



## 维护保养

### 水泵过滤器清理


1. 排空洗衣机筒内的水，关闭洗衣机，并拔下电源插头。
2. 用手或硬币抠开过滤器盖。
3. 将水泵过滤器盖向左转动，取出水泵过滤器。
4. 清理水泵过滤器，确保过滤器内未被堵塞。
5. 重新插入水泵过滤器，并向右转动确保拧紧。
6. 重新盖好过滤器盖。
7. 水泵过滤器建议每三个月进行一次清理。



### 循环喷淋出水口清理

为了防止循环喷淋出水口被线屑等杂物堵塞，请在洗衣前观察循环喷淋出水口是否被堵塞，如有堵塞需及时清理。

1. 打开洗衣机门盖。
2. 在门盖密封圈的上部处找到循环喷淋出水口，清理干净即可。



## 产品有害物质含量说明

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 并非故障的情况

情况	原因
门盖打不开	<ul style="list-style-type: none"> <li>程序在运转中，或暂停时水位、筒内温度过高、臭氧浓度高，或中途停电。</li> <li>设置了儿童锁功能。</li> <li>门盖与门盖密封圈之间有衣物被夹住。</li> <li>烘干中途暂停。</li> </ul>
有异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>因使用橡胶部件，开始时会有橡胶气味。</li> </ul>
洗涤和漂洗时水量少	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚筒洗衣机仅需少量的水即可洗涤。</li> </ul>
不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>水龙头是否打开？</li> <li>进水管是否冻结？</li> <li>进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞？</li> </ul>
中途进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果水位下降，则会自动补水。</li> </ul>
洗涤中排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否放入了过多的洗涤剂或多泡的洗涤剂？</li> </ul>
剩余时间变化	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果滚筒内的衣物分布不均匀，则洗衣机将自动进水以调整平衡。</li> <li>由于显示的时间是以8升/分的进水量为基础计算得出的，因此随着水压的不同，实际时间会相应延长或缩短。</li> <li>脱水时，如果衣物有偏置现象，为了修正偏心，脱水时间会相应延长。</li> </ul>
脱水过程中有异常音	<ul style="list-style-type: none"> <li>电源线是否与箱体接触？</li> <li>运输固定用螺栓是否已拆下？</li> <li>滚筒内是否有发卡、硬币等异物掉入？</li> <li>排水泵叶轮处是否卡入发卡等异物？</li> </ul>
停电后不能运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>停电时将停止运转，恢复供电后，也不会继续运转，请按“电源开/关”键后重新设定程序。</li> </ul>
烘干时有水流的声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>烘干过程中需要冷水进行冷却和除湿。</li> </ul>
应急开门	<ul style="list-style-type: none"> <li>长时间停电而想取出衣物时，拔下电源插头，待内筒停转后，打开过滤器盖，下掉固定拉杆的螺钉，向下拉白色应急拉杆，听到轻微响声后，可以打开机门。</li> </ul> <p>注意：1、提前确认筒内水位低于筒口且温度低于60°C； 2、机器正常运转过程中禁止打开机门。</p>

## 故障排除指南

故障代码	文字提示	检查要点	解决方法
无显示		<ul style="list-style-type: none"> <li>电源插座是否有电？</li> <li>电源线插头是否插牢？</li> <li>有无按“电源开/关”？</li> <li>是否停电？</li> <li>漏电保护器是否断开？</li> <li>是否设定了预约功能？</li> </ul>	检查处理后，按“电源开/关”键开机。
F8E1	进水异常 请检查水龙头	<ul style="list-style-type: none"> <li>水龙头是否已打开？</li> <li>进水管是否被冻结？</li> <li>进水管、进水阀口、水泵过滤器处过滤网是否被堵塞？</li> <li>是否已停水？</li> </ul>	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
F9E1	排水异常 请检查排水管	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水管是否放倒？</li> <li>排水口位置是否过高？</li> <li>进水管是否被绒屑堵塞？</li> <li>排水管是否过长？</li> </ul>	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
F0E3	温度过高	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否使用了温度高的热水？</li> <li>洗涤时水温高？</li> <li>烘干中途暂停？</li> <li>筒内水位过高？</li> </ul>	按“启动/暂停”键继续运转或等待若干分钟后门锁自动解除。
	请关闭门盖	<ul style="list-style-type: none"> <li>门盖是否关闭？</li> </ul>	关闭门盖，确认后按“启动/暂停”键重新开始运转。
	洗涤剂盒未安装到位，请检查	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查洗涤剂盒是否安装到位？</li> </ul>	重新安装洗涤剂盒后自动开始运转。

其它故障报警请致电售后服务热线:95105696